

Перед использованием:

Распакуйте дистиллятор и убедитесь, что все детали на месте и не имеют повреждений. В коробке должны быть:

1. Дистиллятор
2. Емкость для воды
3. Крышка для емкости + крышка для слива
4. Насадка
5. Шнур питания
6. Порошок для очистки емкости
7. Инструкция по применению

Установка:

1. Вытащите емкость для воды из дистиллятора.
2. Наполните дистиллятор водой до верхней отметки; очень важно не налить больше. (если вы используете уже кипяченую воду, дистилляция может занять меньше времени, чем обычно)
3. Поместите крышку на дистиллятор и убедитесь, что она закрывается герметично. Так же убедитесь, что аппарат стоит на ровной поверхности. Присоедините шнур питания.
4. Установите емкость для воды, как показано на диаграмме 1. Подсоедините шнур питания к розетке.
5. Нажмите кнопку «Reset button» («сброс»). Нагревание начнется автоматически, запустится процесс дистилляции.
6. Вода начнет капать в емкость для воды примерно через 30 минут. Для дистилляции 4 литров воды потребуется примерно 4 часа. Когда цикл завершится, аппарат отключится автоматически.

Важно: Дайте аппарату остыть, прежде чем запускать новый цикл. (Так вы сможете предотвратить ожоги и продлить срок эксплуатации дистиллятора)

7. Не используйте первую емкость дистиллированной воды. Первый цикл необходим для «самоочистки». Протрите внутренний резервуар и прополощите емкость для воды. Теперь дистиллятор готов к использованию.

Примечания:

- Храните аппарат в сухом, хорошо проветриваемом месте.
- Корпус аппарата должен быть сухим – наполняйте его водой только с помощью специального кувшина.
- «Reset button» (кнопка сброса) запускает цикл дистилляции и автоматически отключает аппарат по завершении цикла. Чтобы остановить аппарат в процессе цикла, используйте переключатель «вкл/выкл»
- Не оставляйте шнур питания присоединенным к аппарату, если он не используется
- Не погружайте никакие детали аппарата в воду
- Не снимайте крышку во время цикла дистилляции. Дождитесь, пока аппарат остынет.

Очистка:

Промывайте чистой водой и протирайте внутренний резервуар для воды каждый день.

На дне может образовываться налет и накипь – их нужно удалять каждые две недели.

Инструкция:

1. Налейте достаточно воды в резервуар, чтобы покрыть налет
2. Насыпьте 1-4 чайные ложки порошка в резервуар в зависимости от степени налета
3. Снимите крышку и запустите цикл с помощью кнопки сброса «Reset button»
4. Проведите 30-минутный цикл, вылейте воду и промойте резервуар чистой водой
5. Если налет не удалился полностью, повторите процесс
6. Заменяйте фильтр в насадке каждые три месяца.